

1. Colocar **BATERIAS**;
2. Acionar o botão **POWER** (o primeiro à esquerda);
3. Desbloquear a "**chave**" que aparece à esquerda e abaixo do visor; acionando o botão **OK** por 2 segundos (no meio);
4. Acionar o **MENU**, através do botão à direita e acima (basta tocar levemente, perceba que no display aparece um asterístico ao tocar uma tecla);
5. Surgirá então um número dentro de um retângulo, e uma inscrição: **ROLE SETTING**;
6. Dar mais um toque no **MENU** (botão à direita); e surgirá um aviso: **FILTER +** ;
7. Novamente acionar o botão à direita e aparecerá uma inscrição: **T 01**;
8. A seguir aparecerá: **ENCRYPTON** ;
- 9, Acionar: **OK (TODOS)** NOTEM QUE EM TODOS OS RÁDIOS, EXCETO O RÁDIO 01 – QUE É DO ÁRBITRO – APARECE A MENSAGEM *****DONE***** E NO DO ÁRBITRO APARECE **IN PROGRESS**;
10. Novamente acionar **OK**, exceto o árbitro.
- 11. APÓS TODOS OS RÁDIOS ESTIVEREM NA TELA INICIAL O ÁRBITRO DEVERÁ PRESSIONAR O BOTÃO “OK” DO SEU RÁDIO.**
- 12. BLOQUEAR O TECLADO.**

DICAS:

1. **NÃO ENROLEM O FIO DO FONE DE OUVIDO;**
2. **NÃO SE ESQUEÇAM DE LIMPAR – COM PANO SECO – AS PARTES INTERNAS DO RÁDIO APÓS A RETIRADA DA BATERIA;**
3. **RETIREM O EXCESSO DE COLA DO ESPARADRAPO;**
4. **FAÇAM O TESTE DE COMUNICAÇÃO PELO MENOS 30 MINUTOS ANTES DE INICIAR A PARTIDA.**